

Montageanleitung

Seculine® Vario Komponenten

Seilendbefestigung incl. Energieabsorber

Flachdachabsturzicherung nach EN 795:2012 und CEN/TS 16145:2017 mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung.

VORBEMERKUNGEN

Vor Einbau der **Seculine®Vario** Stütze ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf der **Seculine®Vario** Stütze können bis zu 11 kN Belastung (Je nach Ausführung) auftreten.

Achtung!

Die **Seculine®Vario** Stütze muss ordnungsgemäß an die Bauwerksstruktur, gemäß der entsprechenden SECUPOHL – Montageanleitung installiert sein. Die **Seculine®Vario** Stütze darf nicht als Transportöse oder zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des **Seculine®Vario** Systems verwendet werden. Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende Montageanleitung und die SECUPOHL Sicherheitshinweise müssen gelesen und verstanden werden.

MONTAGE: SEILENDBEFESTIGUNG MIT ENERGIEABSORBER

Eine **Seculine® Vario** Seilendbefestigung mit Energieabsorber muss bei allen Einfeldsystemen an einer der beiden **Seculine® Vario** Stützen montiert werden.

1. Gewindebolzen mit dem beschichteten Ende in das Gewinde der **Seculine®Vario** Stütze fest mit Maulschlüssel SW 10 einschrauben.
2. Absorber mit der Abreissmutter auf die Stütze schrauben. Nicht festziehen!
3. Seilklemme am Absorber vormontieren. Nicht festziehen!
4. Edelstahlseil in die Seilklemme einführen, eine ca. 150mm lange Schlaufen bilden und das Edelstahlseil wieder durch den zweiten Klemmbereich der Seilklemme führen. Das Seil sollte an dem freien Ende ca. 50mm überstehen. Die Seilklemme mit der Abreissmutter mit Maulschlüssel SW 17 bis zum Abriss festziehen.
5. Die komplette Seilendbefestigung am Seilsystem ausrichten und die Abreissmutter am Absorber mit Maulschlüssel SW 17 bis zum Abriss festziehen.

